

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois



EGGER DecoWall Des contrastes naturels

Épicéa Namur naturel
DO001

NOUVEAU!

FR_10/2023_SCG
Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.

Des panneaux muraux composés de bois

- Un aspect et un toucher authentiques remarquables
- Un format pratique pour une pose simple et rapide
- Une pose sans jointure grâce au profilé à rainure et languette sur toute la périphérie
- Un support stable pour votre téléviseur ou vos étagères
- Possibilité d'intégrer des interrupteurs ou des prises de manière simple et propre
- Impression digitale sur OSB
- 100% recyclable

					
Decor no.	DO001	DO002	DO003	DO004	DO005
Decor name	Épicéa Namur naturel	Chêne Annaba naturel	Béton Rovigo	Brique Wismar	Ardoise Narva
Code EAN	9010771679603	9010771679610	9010771679627	9010771679634	9010771679641
Palettisation	36 pcs/palette 59,4 m²/palette	36 pcs/palette 59,4 m²/palette	36 pcs/palette 59,4 m²/palette	36 pcs/palette 59,4 m²/palette	36 pcs/palette 59,4 m²/palette



Promoting
Sustainable Forest
Management
















www.egger.com/decowall




Extrait des instructions de montage des panneaux muraux EGGER Design

Épaisseur du panneau : 12 mm
Format (dimension de surface) : 2500 × 660 mm



Retrouvez les instructions de montage complètes à l'adresse : www.egger.com/decowall



Conseils de sécurité : Portez un équipement de protection adéquat (gants et lunettes de protection, masque anti-poussière). Pour fixer des charges murales (de type téléviseur, étagère ou armoire murale) à travers la surface des panneaux DecoWall, utilisez des vis SPAX ou des vis à bois mesurant au minimum 5 mm de diamètre et 30 mm de long. Chaque charge murale doit être fixée à l'aide de deux vis au minimum (20 kg par vis maxi.). La visserie doit traverser toute l'épaisseur du panneau DecoWall. La vis doit donc mesurer au moins 25 mm de long, en plus de l'épaisseur de la charge à fixer au mur.

Remarque sur le caractère provisoire du contenu :

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Les présents conseils de mise en œuvre ont été conçus avec le plus grand soin en faisant appel à toute notre expertise. Ils ont une visée informative uniquement et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Nous déclinons toute responsabilité concernant les éventuelles imprécisions, erreurs dans les normes ou fautes d'impression. Par ailleurs, du fait des évolutions constantes des panneaux EGGER DecoWall et des amendements des normes et des documents publics, des modifications techniques peuvent être apportées.