

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois

E EGGER

Egger DecoWall

Embellir votre maison de la plus simple des façons



Épicea Namur Naturel
D0001

Tous les décors présentés sont des reproductions des matières et/ou essences de bois mentionnées.

Des panneaux de revêtements muraux design à base de bois

- Qualité de reproduction optimale, tant par l'aspect qu'au toucher
- Formats permettant une installation simple et rapide
- Pose sans joint grâce à une rainure et une languette adaptées
- Support solide pouvant soutenir un téléviseur ou des étagères
- Possibilité de positionner des interrupteurs et des prises électriques facilement






















Fabriqué en Allemagne

www.egger.com/decowall

Instructions d'installation des panneaux de revêtement muraux EGGER

Instructions d'installation des panneaux de revêtement muraux EGGER



Consigne de sécurité :

Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, un masque antipoussière et des gants. Pour fixer les charges (par ex. téléviseurs, étagères, armoires murales) sur les panneaux Deco Wall, utilisez des vis SPAX ou vis à bois d'un diamètre minimum de 5 mm et d'une longueur d'au moins 30 mm. Utilisez au moins deux vis par charge ou suivez les instructions d'installation du fabricant. Les vis doivent être vissées sur toute l'épaisseur de la planche.

Note provisoire :

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Ces instructions ont été soigneusement rédigées selon nos connaissances. Elles sont uniquement informatives et ne constituent pas une garantie en termes de propriétés du produit ou d'adéquation à des applications spécifiques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, erreurs dans les normes ou erreurs d'impression. De plus, les évolutions des produits EGGER Deco Wall ainsi que toute modification des normes et des documents publics peuvent entraîner des modifications techniques.

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois

E EGGER

Egger DecoWall


Embellir votre maison de la plus simple des façons

D0002
Chêne Annaba Naturel

Tous les décors présentés sont des reproductions des matériaux et/ou essences de bois mentionnées.

Des panneaux de revêtements muraux design à base de bois

- Qualité de reproduction optimale, tant par l'aspect qu'au toucher
- Formats permettant une installation simple et rapide
- Pose sans joint grâce à une rainure et une languette adaptées
- Support solide pouvant soutenir un téléviseur ou des étagères
- Possibilité de positionner des interrupteurs et des prises électriques facilement



Fabriqué en Allemagne

www.egger.com/decowall

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois

E EGGER

D0003
Béton Rovigo

Egger DecoWall
Embellir votre maison de
la plus simple des façons



Tous les décors présentés sont des reproductions des matières et/ou essences de bois mentionnées.

Des panneaux de revêtements muraux design à base de bois

- Qualité de reproduction optimale, tant par l'aspect qu'au toucher
- Formats permettant une installation simple et rapide
- Pose sans joint grâce à une rainure et une languette adaptées
- Support solide pouvant soutenir un téléviseur ou des étagères
- Possibilité de positionner des interrupteurs et des prises électriques facilement



Fabriqué en Allemagne

www.egger.com/decowall